

NAVODILO ZA UPORABO PONJAVE TYVEK® TOP COVER©

Najlepša hvala, da ste za zaščito Vašega avtomobila izbrali avtomobilsko ponjavo Tyvek® Top Cover. Najbolje jo boste izkloristili, če boste upoštevali naslednja navodila.

Pod določenimi vremenskimi pogoji (vlaga, močno deževje) bo vaš avtomobil vlažen zaradi kondensa ali zaradi manjšega pronicanja vode. Zaradi nenavadne zmožnosti dihanja Tyveka Top Cover to ne bo poškodovalo barve avtomobila. Brž, ko vremenski pogoji omogočijo izhlapevanje vlage, se bo vaš avtomobil popolnoma osušil, tudi, če je ponjava še vedno nameščena na avtomobilu. Ponjavo lahko uporabite tudi na mokrem avtomobilu brez nevarnosti, da bi poškodovali barvo.

Odsvetujemo pa uporabo ponjave, če je avtomobil že prekrit s snegom, ledom ali če je avtomobil moker, saj obstaja možnost, da se bodo temperature znižale, ponjava pa sprijela z vozilom. Če slučajno do tega pride, svetujemo, da ponjavo odstranite šele potem, ko se temperatura zopet dvigne ali pa jo snemite zelo previdno, da je ne boste poškodovali.

Svetujemo uporabo ponjave na čistem vozilu.

NAMEŠČANJE PONJAVE TYVEK® TOP COVER©:

- pred nameščanjem ponjave se naj izpušna cev ohladi (10 do 15 minut)
- zadnja stran ponjave je opremljena z našitkom
- anteno potegnite nazaj ali pa jo snemite
- zunanja ogledala namestite ob avtomobil, lahko pa jih pustite tudi v osnovnem položaju
- namestite ponjavo na pokrov avtomobila in jo odvijte proti strehi in prtljažniku, nato pa še proti bokoma avtomobila
- napnite elastiko pod prednji in zadnji odbijač
- zategnite in zavežite vrv, na zadnji strani avtomobila

ODSTRANJEVANJE PONJAVE TYVEK® TOP COVER©:

- odvežite in popustite vrv na zadnji strani avtomobila,
- odstranite ponjavo z zadnjega odbijača in jo približno za en meter zložite proti strehi,
- enako ponovite na prednjem delu avtomobila,
- vsako stran prelagajte proti strehi, dokler ne dobite 45 cm širokega dela, ki ga zložite v vrečo.

NEGA IN ČIŠČENJE PONJAVE TYVEK® TOP COVER©

Če je ponjava mokra, se lahko otrese in shrani brez strahu, da bi Tyvek® Top Cover© splesnel. Lahko jo perete ročno z gobico, z nežnim detergentom in mlačno vodo, lahko pa tudi v pralnem stroju brez uporabe vroče vode (30 stopinj C) in močnih detergentov. Ponjavo posušite na zraku in ne v sušilnem stroju.